

fib tec

by **BRUMBERG**®

Wir holen Ihnen die Sterne
vom Himmel!



... und die Installation ist kinderleicht!



1. Lichtpunkte verteilen und Löcher bohren



2. Fasern in Löcher stecken



3. Fasern von oben verkleben



4. Fasern auf unterer Seite kürzen
(3-5mm heraus stehen lassen)



5. Nach evtl. Deckenanstrich Fasern ca. 1 mm kürzen



6. Sternenhimmel einschalten und staunen!

Und hier noch ein paar heiÙe Tipps zum Thema „Fasertechnik“:

- einfache Installation der Faser; z.B. bei 1,0mm Faserstärke Bohrung von 1,2 oder 1,3mm vornehmen
- Faserstärke von 0,5 bis 3,0mm lieferbar
- bei Deckengrößen bis 10m² empfehlen wir 50 Fasern/m², darüber hinaus reichen 30 bis 40 Fasern/m²
- verkleben Sie die einzelnen Fasern von hinten, so können sie nicht herausgezogen werden
- benutzen Sie hochwertigen Kleber, z.B. UHU Holzleim oder UHU plus sofortfest, 2-Komponenten Kleber
- bis zu 500 Fasern mit der Stärke 1,0mm und einer Länge von 20m finden in einem Projektor Platz
- wählen Sie einen zentralen Platz für den Projektor, so dass die Faserlänge so kurz wie möglich gewählt werden kann
- bei Außenanwendungen immer den Schutzschlauch über die Faser ziehen

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

Telefon: 0 29 34 / 96 11 0 | Telefax: 0 29 34 / 96 11 96
Internet: www.brumberg.com | €-Mail: info@brumberg.com